

SÅ ANVÄNDER DU SEPTIKTANKMÄTAREN H5 (MED SOLCELL)

Mätaren kan fås med eller utan solcell. Batteridrift eller nätadapter



Solcell

Tryckknapp ON/OFF

Slanganslutning

START AV MÄTARE

Starta mätaren genom att trycka på ON/OFF knappen. Då ska mätaren göra en mätning inom kort.

Kolla om mätningen kommit in på din tanksida.

Om GSM mätare: Allt förberett, SIM kort ingår

Om Wifi mätare : Configuration måste göras först. Se separat manual.

AUTOMATISK MÄTNING:

Mätaren är programmerad att mäta 1 gång/dag (kan ändras via din tanksida på webb)

Mätvärden registreras på webbsida <http://septikcon.se> där du efter inloggning kan se din septiktank, med historik, tömningsdatum, slamnivå , larmnivå mm.

MANUELL MÄTNING:

Använd tryckknappen för att göra en manuell mätning.(en omstart sker)

Kolla om mätningen kommit in på tanksidan.

BATTERIDRIFT:

Mätaren är försedd med laddningsbara batterier som laddas via solcellen..

SÅ FUNKAR DET

Funktionen är enkel.

En inbyggd luftpump pumpar via en slang ner luft till botten av tanken och skapar på så sätt ett mottryck mot den vätskenivå som finns i tanken.

Luftrycket som då är lika med vatten/slamtrycket kan då mätas i mm vattenpelare (vattenhöjd).

Dvs om nivån i tanken är 500 mm (0,5m) så registreras 500 mm samt fyllnadsgrad på tanksidan på webben.

Mätaren renblåses vid varje måttillfälle så det är ingen risk för igensättning.

OM FRYSRISK FÖRELIGGER I TANK SKALL MÄTAREN MANUELLT STÄNGAS AV GENOM ATT BATTERIKONTAKTEN DRAS ISÄR.